


Branchement du moniteur TAXAN

Prise DIN mâle 7 ou 8 broches,
vue du côté des soudures.




Attention : Les numéros indiqués sur les fils du câble Péritel
fourni avec la carte **ne sont pas significatifs.**

Pour connecter un moniteur Taxan à la carte Apple-Tell,
effectuer le branchement ci dessus, entre le connecteur
couleur de la carte et la prise DIN 8 broches mâle du
moniteur. **Attention à ne pas décaler la prise sur la carte.**
Le bouton à l'arrière du moniteur doit être en position **XXX**



Enfin, il faut enlever le circuit IC2 (74LS156) de la carte
Apple-Tell : passer une lame de tournevis entre le circuit et
son support. Garder ce composant, qui est indispensable pour
pouvoir faire du noir et blanc. Cette modification sert à
adapter le niveau de sortie de la carte au niveau TTL du Taxan.



Mise à jour

Le Crédit Agricole étant passé récemment sur Transpac, les pages 21 et
22 du manuel deviennent obsolètes.

Pour accéder à Transpac, veuillez taper (au lieu de 16..20308055, page 21) :
le 6149166 en Ile de France,
le 16..36149166 dans les autres régions.


Vous arriverez alors au sommaire du Crédit Agricole du Nord : 159001127 suivi de
ENVOI.

Après avoir tapé sur la touche **ENVOI** comme indiqué, il faut taper **04** suivi de
ENVOI pour accéder aux taux de change (au lieu de 33, page 21).

La suite du manuel reste inchangée.

Branchement du moniteur TAXAN

Prise DIN mâle 7 ou 8 broches,
vue du côté des soudures.




Attention : Les numéros indiqués sur les fils du câble Périel
fourni avec la carte **ne sont pas significatifs**.

Pour connecter un moniteur Taxan à la carte Apple-Tell,
effectuer le branchement ci dessus, entre le connecteur
couleur de la carte et la prise DIN 8 broches mâle du
moniteur. **Attention à ne pas décaler la prise sur la carte.**
Le bouton à l'arrière du moniteur doit être en position **XXX**



Enfin, il faut enlever le circuit IC2 (74LS156) de la carte
Apple-Tell : passer une lame de tournevis entre le circuit et
son support. Garder ce composant, qui est indispensable pour
pouvoir faire du noir et blanc. Cette modification sert à
adapter le niveau de sortie de la carte au niveau TTL du Taxan.



Mise à jour

Le Crédit Agricole étant passé récemment sur Transpac, les pages 21 et
22 du manuel deviennent obsolètes.

Pour accéder à Transpac, veuillez taper (au lieu de 16..20308055, page 21) :
le 6149166 en Ile de France,
le 16..36149166 dans les autres régions.
Puis tapez le code Transpac du Crédit Agricole du Nord : 159001127 suivi de
ENVOI.


Vous arriverez alors au sommaire du Crédit Agricole du Nord de la page 21 du
manuel.

Après avoir tapé sur la touche **ENVOI** comme indiqué, il faut taper 04 suivi de
ENVOI pour accéder aux taux de change (au lieu de 33, page 21).

La suite du manuel reste inchangée.

Branchement du moniteur TAXAN

Prise DIN mâle 7 ou 8 broches,
vue du côté des soudures.




Attention : Les numéros indiqués sur les fils du câble Périlet
fourni avec la carte ne sont pas significatifs.

Pour connecter un moniteur Taxan à la carte Apple-Tell,
effectuer le branchement ci dessus, entre le connecteur
couleur de la carte et la prise DIN 8 broches du
moniteur. **Attention à ne pas décaler la prise sur la carte.**
Le bouton à l'arrière du moniteur doit être en position **XXX**



Enfin, il faut enlever le circuit IC2 (74LS156) de la carte
Apple-Tell : passer une lame de tournevis entre le circuit et
son support. Garder ce composant, qui est indispensable pour
pouvoir faire du noir et blanc. Cette modification sert à
adapter le niveau de sortie de la carte au niveau TTL du Taxan.



Mise à jour

Le Crédit Agricole étant passé récemment sur Transpac, les pages 21 et
22 du manuel deviennent obsolètes.

Pour accéder à Transpac, veuillez taper (au lieu de 16..20308055, page 21) :
le 6149166 en Ile de France,
le 16..36149166 dans les autres régions.

Puis tapez le code Transpac du Crédit Agricole du Nord : 159001127 suivi de
ENVOI.

Vous arriverez alors au sommaire du Crédit Agricole du Nord de la page 21 du
manuel.

Après avoir tapé sur la touche **ENVOI** comme indiqué, il faut taper 04 suivi de
ENVOI pour accéder aux taux de change (au lieu de 33, page 21).

La suite du manuel reste inchangée.

